



HUDSON Vitroc ramique plaque / HUDSON Ceramic hob

Pour verrouiller les touches

Appuyer sur la touche cl . L'indicateur de minuteur affichera (LO)

Pour d verrouiller les touches

Assurez-vous que la plaque vitro est allum e .
Appuyez sur la touche cl  pendant 2 secondes.
Vous pouvez utiliser votre plaque vitroc ramique.

To lock the controls

Touch the keylock key control.the timer indicator will show (LO)

To unlock the controls

Make sure the ceramic hob is turned on.
Touch and hold the keylock control key for few seconds.
You can now start using your ceramic hob.

LA FERME DE MARIE
5 Rue Principale 67310 RANGEN
Frederic.bilger@wanadoo.fr
www.lafermedemarie-alsace.com
+ 33(0)6 87 09 77 42